


РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ПАНЕЛИ УСТРОЙСТВА



- | | |
|--------------------------------------|---|
| ① POWER (Вкл/Выкл) | ⑫ 9/EQ (9/Эквалайзер) |
| ② REDIAL (Повтор звонка) | ⑬ 0/MODE (0/Режим) |
| ③ DELETE (Завершить) | ⑭ BAND/MEDIA (Диапазон/Носитель) |
| ④ 1/Воспроизведение/Пауза | ⑮ Назад |
| ⑤ 2/LIST (2/Список) | ⑯ Вперед |
| ⑥ 3/RPT (3/Повтор) | ⑰ VOL + (Громкость +) |
| ⑦ 4/RDM (4/Случайный порядок) | ⑱ VOL - (Громкость -) |
| ⑧ 5/-10 | ⑲ SEL (Выбор) |
| ⑨ 6/+10 | ⑳ MUTE/# (Без звука/#) |
| ⑩ NC | ㉑ MENU/* (Меню/*) |
| ⑪ 8/AMS (8/Автопоиск) | |




Руководство пользователя

MRH350

**МОРСКАЯ АУДИО-ВИДЕО МАГНИТОЛА
АМ/FM РАДИО, BLUETOOTH A2DP,
MP3/MP5 – ПЛЕЕР**

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ПАНЕЛИ УСТРОЙСТВА



ФУНКЦИИ

PWR/MOD (Питание/Режим)

Короткое нажатие для включения, длительное нажатие для выключения.
Короткое нажатие в рабочем состоянии выполняет функцию кнопки режима.
Если в устройстве есть USB/ SD карта, каждое короткое нажатие будет переключать на другую функцию.
Состояние переключается между РАДИО -USB-SD-AUX-BT, и в рабочем состоянии автоматически переходит в выключение после нажатия на 3 секунды.
Состояние устройства, состояние выключения будет автоматически включено коротким нажатием.

VOL+/VOL- (Громкость+/Громкость-)

Нажмите кнопку "VOL", чтобы увеличить или уменьшить громкость "0-40".

КНОПКИ НАСТРОЙКИ/ ПЕРЕМОТКА ТРЕКА

A. При длительном нажатии кнопки **TUNE/TRACK** (более 2 секунд) во время воспроизведения происходит ускорение перемотки.

B. Короткое нажатие кнопки во время воспроизведения - для перехода к следующему треку или на один трек назад.

IR (ИК)

RST (Сброс)

ИНСТРУКЦИИ ПО BLUETOOTH

- Включите Bluetooth на сотовом телефоне, найдите имя устройства **Bluetooth "MRH350"** и нажмите сопряжение или подключение.
- Рядом с успешно подключенными устройствами Bluetooth появится значок Bluetooth, а на экране отобразится слово **CONNRE**.
- Если сопряжение прошло успешно, в режиме функции **MOD** будет показан режим **BT AUD**. В режиме **BT AUD** пользователи могут воспроизводить музыку.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

